Sawafuji	Brand	Startershop Nr.	Description
0330-402-0012	SAWAFUJI	0101090	Starter
0330-402-0320	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0010	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0011	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0012	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0013	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0014	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0060	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0061	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0062	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-552-0063	SAWAFUJI	0101090	Starter
0350-602-0110	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-602-0111	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-602-0240	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-602-0249	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-702-0040	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-702-0041	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-702-0042	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-702-0043	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-702-0241	SAWAFUJI	0101520	Starter
0350-702-0020	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0021	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0022	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0023	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0024	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0025	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0180	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0220	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0226	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0290	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0294	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0330	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-702-0339	SAWAFUJI	010180	Starter
0350-552-0320	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0321	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0322	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0323	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0324	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0325	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0326	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0327	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-552-0328	SAWAFUJI	0101850	Starter
0350-402-0113	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0210	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0211	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0212	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0213	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0214	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0215	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0216	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0217	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0218	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0219	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0220	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0221	SAWAFUJI	0101851	Starter

0350-402-0222	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0223	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0224	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0225	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0226	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0227	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0228	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0229	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0250	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0251	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0252	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0253	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0254	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0255	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0256	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0257	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0258	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0259	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0310	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0311	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0320	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0330	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-402-0354	SAWAFUJI	0101851	Starter
0350-502-0041	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0042	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0043	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0044	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0045	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0046	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0047	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-502-0048	SAWAFUJI	010330	Starter
0350-552-0310	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0311	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0330	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0331	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0332	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0333	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0334	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0335	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0336	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0337	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0338	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-552-0516	SAWAFUJI	010331	Starter
0351-602-1032	SAWAFUJI	010331	Starter
0350-602-0410	SAWAFUJI	010450	Starter
0350-602-0411	SAWAFUJI	010450	Starter
0350-602-0412	SAWAFUJI	010450	Starter
0350-602-0450	SAWAFUJI	010450	Starter
0350-602-0451	SAWAFUJI	010450	Starter
0300-552-0010	SAWAFUJI	0110220	Starter
0300-552-0011	SAWAFUJI	0110220	Starter
0350-602-0260	SAWAFUJI	011098	Starter
0350-602-0261	SAWAFUJI	011098	Starter
0350-602-0430	SAWAFUJI	011098	Starter
0350-602-0431	SAWAFUJI	011098	Starter
0350-602-0432	SAWAFUJI	011098	Starter

0300-552-0210	SAWAFUJI	0112010	Starter
0350-402-0260	SAWAFUJI	0120260	Starter
0330-602-0410	SAWAFUJI	0120410	Starter
0350-502-0217	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0225	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0233	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0244	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0253	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0261	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0273	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0283	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0291	SAWAFUJI	012326	Starter
0350-502-0512	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0012	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0013	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0014	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0015	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0016	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0052	SAWAFUJI	012326	Starter
0365-502-0013	SAWAFUJI	012326	Starter
0355-502-0040	SAWAFUJI	012625	Starter
0355-502-0041	SAWAFUJI	012625	Starter
0355-502-0212	SAWAFUJI	012625	Starter
0365-602-0012	SAWAFUJI	012863	Starter
0365-602-0014	SAWAFUJI	012863	Starter
0365-602-0016	SAWAFUJI	012863	Starter
0340-552-0111	SAWAFUJI	0137010	Starter
0351-702-0450	SAWAFUJI	013863	Starter
0351-702-0510	SAWAFUJI	013863	Starter
0351-702-0511	SAWAFUJI	013863	Starter
0351-702-0512	SAWAFUJI	013863	Starter
0351-702-0513	SAWAFUJI	013863	Starter
0351-702-0553	SAWAFUJI	013863	Starter
0351-702-0070	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0071	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0072	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0073	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0240	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0241	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0242	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0243	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0320	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0321	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0420	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0421	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0422	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0423	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0440	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0441	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0442	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0443	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0710	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0711	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0712	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0720	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0721	SAWAFUJI	013952	Starter

0351-702-0722	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0730	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0731	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0732	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0750	SAWAFUJI	013952	Starter
0351-702-0211	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0520	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0521	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0522	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0523	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0533	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0560	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0561	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0562	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0563	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0581	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0583	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0590	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0591	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0592	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0593	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0930	SAWAFUJI	013960	Starter
0351-702-0230	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0232	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0250	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0252	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0620	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0621	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0622	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0623	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0630	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0631	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0632	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0633	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0650	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0651	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0652	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0653	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0660	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0673	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0680	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0681	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0682	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0683	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0684	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0690	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0691	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0692	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0693	SAWAFUJI	014211	Starter
0351-702-0220	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0221	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0222	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0223	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0610	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0611	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0612	SAWAFUJI	014212	Starter

0351-702-0613	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0640	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0641	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0642	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0643	SAWAFUJI	014212	Starter
0351-702-0460	SAWAFUJI	014760	Starter
0351-702-0270	SAWAFUJI	014812	Starter
0351-702-0271	SAWAFUJI	014812	Starter
0351-702-0810	SAWAFUJI	014812N	Starter
0351-702-0811	SAWAFUJI	014812N	Starter
0351-702-0812	SAWAFUJI	014812N	Starter
0351-702-0820	SAWAFUJI	014812N	Starter
0351-702-0822	SAWAFUJI	014812N	Starter
0351-702-0540	SAWAFUJI	014831	Starter
0351-702-0570	SAWAFUJI	014831	Starter
0357-502-0010	SAWAFUJI	015519	Starter
0350-502-0031	SAWAFUJI	015562	Starter
0350-502-0130	SAWAFUJI	015562	Starter
0350-502-0131	SAWAFUJI	015562	Starter
0350-502-0160	SAWAFUJI	015562	Starter
0355-502-0110	SAWAFUJI	015578	Starter
0331-602-0030	SAWAFUJI	0159000	Starter
0350-602-0010	SAWAFUJI	016076	Starter
0350-602-0011	SAWAFUJI	016076	Starter
0350-602-0015	SAWAFUJI	016076	Starter
0350-602-0021	SAWAFUJI	016076	Starter
0350-602-0022	SAWAFUJI	016076	Starter
0350-602-0211	SAWAFUJI	016076	Starter
0351-602-0012	SAWAFUJI	016076	Starter
0351-602-0013	SAWAFUJI	016076	Starter
0351-602-0410	SAWAFUJI	016510	Starter
0351-602-0411	SAWAFUJI	016510	Starter
0351-602-0412	SAWAFUJI	016510	Starter
0351-602-0413	SAWAFUJI	016510	Starter
0351-602-0420	SAWAFUJI	016520	Starter
0351-602-0421	SAWAFUJI	016520	Starter
0351-602-0422	SAWAFUJI	016520	Starter
0351-602-0423	SAWAFUJI	016520	Starter
0351-602-0430	SAWAFUJI	016520	Starter
0351-602-0431	SAWAFUJI	016520	Starter
0350-602-0020	SAWAFUJI	017061	Starter
0350-602-0092	SAWAFUJI	017061	Starter
0351-602-0022	SAWAFUJI	017061	Starter
0350-602-0320	SAWAFUJI	017077	Starter
0307-401-0011	SAWAFUJI	017401	Starter
0350-602-0562	SAWAFUJI	018327	Starter
0350-602-0563	SAWAFUJI	018327	Starter
0350-602-0564	SAWAFUJI	018327	Starter
0350-702-0248	SAWAFUJI	018327	Starter
0351-702-0910	SAWAFUJI	018820	Starter
0351-702-0911	SAWAFUJI	018820	Starter
0351-702-0912	SAWAFUJI	018820	Starter
0351-702-0913	SAWAFUJI	018820	Starter
0351-702-0914	SAWAFUJI	018820	Starter
0351-702-0915	SAWAFUJI	018820	Starter
0331-602-0010	SAWAFUJI	0199100	Starter

0214-102-0021	SAWAFUJI	0200021	Alternator
0211-102-0020	SAWAFUJI	020022	Alternator
0211-102-0021	SAWAFUJI	020022	Alternator
0211-102-0022	SAWAFUJI	020022	Alternator
0214-801-0010	SAWAFUJI	0201081	Alternator
0214-801-0011	SAWAFUJI	0201081	Alternator
0214-801-0012	SAWAFUJI	0201081	Alternator
0214-801-0013	SAWAFUJI	0201081	Alternator
0214-801-0014	SAWAFUJI	0201081	Alternator
0214-801-0015	SAWAFUJI	0201081	Alternator
0214-801-0110	SAWAFUJI	0201082	Alternator
0214-801-0111	SAWAFUJI	0201082	Alternator
0214-801-0112	SAWAFUJI	0201082	Alternator
0214-801-0113	SAWAFUJI	0201082	Alternator
0214-801-0114	SAWAFUJI	0201082	Alternator
0214-801-0115	SAWAFUJI	0201082	Alternator
0206-102-0110	SAWAFUJI	020110	Alternator
0214-202-0310	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0320	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0330	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0340	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0360	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0361	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0370	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0371	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0380	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-0410	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-202-1010	SAWAFUJI	020340	Alternator
0214-152-0110	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0120	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0130	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0140	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0160	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0170	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0210	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0230	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0250	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0260	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0270	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0271	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0280	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0281	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0290	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0310	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0320	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0330	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0340	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0370	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0380	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0390	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0410	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0411	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0430	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-0440	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-1010	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-152-1130	SAWAFUJI	020341	Alternator

0214-152-1140	SAWAFUJI	020341	Alternator
0214-102-0510	SAWAFUJI	020511	Alternator
0214-102-0511	SAWAFUJI	020511	Alternator
0214-152-0910	SAWAFUJI	020910	Alternator
0214-152-0911	SAWAFUJI	020910	Alternator
0214-152-0912	SAWAFUJI	020910	Alternator
0214-102-1012	SAWAFUJI	021015	Alternator
0214-102-1013	SAWAFUJI	021015	Alternator
0214-102-1014	SAWAFUJI	021015	Alternator
0214-102-1015	SAWAFUJI	021015	Alternator
0211-102-0223	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0110	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0111	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0113	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0132	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0135	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0161	SAWAFUJI	021080	Alternator
0211-601-0163	SAWAFUJI	021080	Alternator
0214-501-0110	SAWAFUJI	021130	Alternator
0214-501-0114	SAWAFUJI	021130	Alternator
0201-102-1210	SAWAFUJI	021210	Alternator
0201-102-2110	SAWAFUJI	021210	Alternator
0201-102-2111	SAWAFUJI	021210	Alternator
0201-102-2112	SAWAFUJI	021210	Alternator
0201-102-1010	SAWAFUJI	021330	Alternator
0201-102-1011	SAWAFUJI	021330	Alternator
0201-102-1110	SAWAFUJI	021330	Alternator
0201-102-1111	SAWAFUJI	021330	Alternator
0201-102-2310	SAWAFUJI	021330	Alternator
0214-102-1330	SAWAFUJI	021331	Alternator
0214-102-1331	SAWAFUJI	021331	Alternator
0201-102-2020	SAWAFUJI	021335	Alternator
0214-102-2010	SAWAFUJI	021335	Alternator
0214-102-2110	SAWAFUJI	021335	Alternator
0211-401-0210	SAWAFUJI	021380	Alternator
0214-102-0213	SAWAFUJI	0221510	Alternator
0214-102-1410	SAWAFUJI	0221510	Alternator
0214-102-1412	SAWAFUJI	0221510	Alternator
0214-102-1420	SAWAFUJI	0221510	Alternator
0214-102-1510	SAWAFUJI	0221510	Alternator
0214-102-1611	SAWAFUJI	0221510	Alternator
0211-102-2410	SAWAFUJI	022410	Alternator
0201-102-2510	SAWAFUJI	022510	Alternator
0201-102-2511	SAWAFUJI	022510	Alternator
0201-102-3014	SAWAFUJI	022510	Alternator
0201-102-2962	SAWAFUJI	022973	Alternator
0201-102-2963	SAWAFUJI	022973	Alternator
0201-102-2972	SAWAFUJI	022973	Alternator
0201-102-2973	SAWAFUJI	022973	Alternator
0214-152-0510	SAWAFUJI	025620	Alternator
0202-152-0210	SAWAFUJI	025719	Alternator
0202-152-0220	SAWAFUJI	025719	Alternator
0213-601-0110	SAWAFUJI	027620	Alternator
0213-601-0120	SAWAFUJI	027620	Alternator
0201-102-2040	SAWAFUJI	0296601	Alternator